Manual de Usuario
Bommer LK-200

一 **Teclas de método abreviado:**

- **Arriba o Abajo:** acceso directo a la interfaz Del menú principal.
- **Tecla *:** Pulsación larga para llamar al número deseado y memorizado en esta tecla.
- **Tecla #:** Pulsación larga para llamar al número deseado y memorizado en esta tecla.
- **Tecla '0':** Pulsación larga para silencioso

二 **Menú principal:**

1 Agenda

1.1 Contactos

Opciones:

- Llamar: llamar al contacto;
- Ver: ver información detallada del contacto.
- Agregar nuevo contacto: agregar nuevos contactos en la agenda.
- Enviar un mensaje: enviar un mensaje al contacto.
- Editar: editar el contacto.
- Borrar: borrar el contacto.
- Copia: copiar contactos a la tarjeta SIM o teléfono.

- Mover: mover contactos entre la tarjeta SIM y del teléfono
- Agregar a marcación rápida: establecer la lista de marcación rápida contacto.
- Varios marca: marca única, varios o todos los contactos.

1.2 Añadir nuevo contacto: Agregar contactos a la libreta de teléfonos

1.3 Borrar todo: Eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM o teléfono.

1.4 Copiar todo: Copiar todos los contactos de la tarjeta SIM o teléfono.

1.5 Número propietario: Editar o quitar su número de teléfono.

1.6 Preferencia para almacenamiento de información: Seleccione SIM o teléfono como almacenamiento preferido.

1.7 Estado de la memoria: Ver estado actual de almacenamiento del directorio telefónico o SIM

1.8 Marcación rápida: Estado de marcación rápida y lista de marcación rápida.

2 Mensajes

2.1 Escribe mensaje

Presionar 'opción' para elegir "enviar, guardar, utilizar plantillas, idioma de escritura" después de editar SMS.

2.2 Bandeja de entrada

Opciones:

- Ver: ver un mensaje recibido.
- Respuesta: respuesta SMS al remitente.
- Borrar: borrar el SMS seleccionado.
- Copiar a teléfono / tarjeta SIM: copia SMS a teléfono / SIM Card
- Mover a teléfono / tarjeta SIM: mover SMS a teléfono / SIM Card
- Borrar todo: eliminar todos los SMS en la bandeja de entrada.
- Copiar todos: copiar todos los mensajes de la tarjeta SIM / teléfonos / SIM Card
- Mover todos: mover todos los mensajes de la tarjeta SIM / teléfono móvil / SIM Card
- Marcar varios: marcado uno o varios mensajes.

2.3 La bandeja de salida

En la bandeja de salida, allí son las siguientes opciones: ver, borrar, copiar a /de la tarjeta SIM, mover a teléfono y tarjeta SIM, borrar todo, copiar, mover, marque varios.

2.4 Borradores

En borradores, puede ver el mensaje almacenado allí y puede realizar las siguientes operaciones: ver, eliminar, copiar al teléfono y tarjeta SIM, mover a la tarjeta SIM del teléfono, borrar todo, copiar, mover, marque varios.

2.5 Plantillas

Puede editar las plantillas y escribir el mensaje.

2.6 Configuración

- Configuración del perfil: MSC Seleccione Nº, validez y tipo de mensajes
- Ajustes comunes: Seleccione 'Entrega informe', 'Ruta de respuesta' y 'Salvar envío mensaje'.
- Preferido de almacenamiento: seleccione SIM o teléfono.

2.7 Estado de la memoria:

Ver el estado de almacenamiento del teléfono y SIM.

2.8 correo de voz

Transferir automáticamente las llamadas al número de

teléfono que configurar su correo de voz cuando usted no puede contestar el teléfono.

Nota: Correo de voz es una especie de servicio de red, necesita es el apoyo del operador de red.

3 Registros de llamadas

3.1 Llamadas perdidas: Ver la lista de llamadas perdidas.

3.3 Llamadas realizadas: Ver la lista de llamadas hechas**.**

3.3 Llamadas recibidas: Ver la lista de llamadas recibidas.

3.4 Todas las llamadas: Ver llamadas perdidas, hechas y recibidas**.**

3.5 Borrar registros: Puede borrar todas las llamadas perdidas, llamadas hechas y registro de llamadas.

4 Ajustes

4.1 Fecha y hora: Formato de fecha y hora.

4.2 Pantalla: Fondo de pantalla, retroiluminación LCD, ajustes de brillo.

4.3 Configuración del teléfono:

Idioma: Seleccione el idioma que usted necesite.

Configuración de métodos de entrada: Seleccione 'Idioma de escritura' y 'Método de entrada'

4.4 Ajustes de llamada

Identificador de llamada: puede ser 'fijado por la red' Ocultar ID' y 'Enviar ID'.

Llamada en espera: activar o desactivar la función de llamada en espera. Seleccione consulta estado y puede ver el estado de espera de llamada actual. (Al estar respaldado por el operador de red)

Desvío de llamadas: usted puede desviar todas las llamadas de voz y todas las llamadas de datos.

Restricción de Llamadas:

= Llamadas salientes: todas las llamadas, llamadas Internacionales, excepto casa.

= Llamadas entrantes: todas las llamadas de restricción o de llamadas en Roaming

= Cancelar todo: cancelar todos los límites establecidos (contraseña requerida).

= Cambiar de restricción pwd: cambiar la contraseña.

Recordatorio del tiempo llamada: Puede determinar el tiempo que habla con precisión y elegir cuándo finalizar una llamada, puede elegir, apagado, único o periódico.

Exhibición del tiempo de llamada: puede elegir o cancelar esta función.

Remarcado Automático: cada llamada no completa, se remarcara automáticamente si se activa esta función. (Se requiere apoyo del operador).

Modo de respuesta: Puede definir cualquier tecla para responder la llamada entrante.

4.5 Configuración de red

= Opciones de Selección de red:

- Nueva búsqueda: búsqueda de la red a la cual pertenece la tarjeta SIM.
- Seleccione red: Seleccione la red de búsqueda.
- Modo de selección: se puede buscar el modo de red: manual o automática.
- Red preferida: almacena algunos de sus redes favoritas.

4.6 Configuración de seguridad

4.6.1 Seguridad SIM

Bloqueo de SIM: activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM, deberás introducir el código PIN.

Marcación fija: para activar o desactivar el modo de marcación fija, deberás introducir el código PIN2.

Lista de marcado fijo: pueden añadirse a la lista de marcado fijo.

Cambiar contraseña: cambiar contraseña de PIN y PIN2.

4.6.2 Seguridad del teléfono

Teléfono bloqueo

Cambiar contraseña: modificar la contraseña del teléfono.

Nota: El código de bloqueo predeterminado es 1122; debe cambiar su PIN.

4.7 Restaurar configuración de fábrica

En este menú, escriba el código de bloqueo para determinar que los parámetros relacionados con el teléfono móvil se pueden configurar para volver al valor inicial. Todavía se conserva la información del teléfono.

Nota: El código de bloqueo predeterminado es 1122; debe cambiar su PIN.

Multimedia 5

Radio de FM

Encendido / apagado: encendido/apagado FM cuando inserte auricular.

Tune: la frecuencia de entrada y oprima la tecla suave izquierda para escuchar el canal

Lista de canales: editar el nombre del canal y la frecuencia de.

Volumen: ajuste del volumen de la FM.

Preset auto búsqueda: automático radio de búsqueda y guardar el canal buscado en la lista de canales.

Altavoz: activar/desactivar el altavoz cuando inserte el auricular

Nota: cantidad y calidad de la recepción de FM dependen de la ubicación específica.

6 Perfiles

Está incluyendo General, reunión, exterior, interior, el modo de auricular.

Para cada perfil, puede introducir las "Opciones" para personalizar la llamada entrante, volumen del timbre, tipo de timbre, tono de mensaje, volumen tono y sonido de los botones del teclado.

7 Organizador

7.1 Calendario :

= Ver las tareas, agregar, consultar.

Ir a fecha: escriba para encontrar la fecha especificada, salta rápidamente a esa fecha

Ir a hoy: cambiar a la fecha actual.

Semanas empieza en: se puede establecer el domingo o el lunes en el primer día de la semana.

7.2 Lista de tareas pendientes

Añadir a lista

7.3 Alarma

El teléfono ofrece tres alarmas disponibles a los usuarios; Introduzca la alarma para editar:

Estado: usando la tecla de número '4' y '6' para seleccionar on / off

Tiempo: ajuste de la hora de alarma

Silenciar (min): usando la tecla de número '4' y '6' para seleccionar el valor predeterminado o 1-10 minutos.

Repetir: usando la tecla de número '4' y '6' para seleccionar diario/semanal/mensual/anual/off

Tono de alarma: puede configurar el tono de alarma.

7.4 Calculadora

Puede añadir, restar, multiplicar y dividir para hacer el cálculo simple.

8 Ajustes de SOS

Número de ajuste de SOS: puede configurar 5 números.

Números de preferencia: Pulse ' */ tecla '#', puede llamar directamente el número de hombres y mujeres.

Contenido de SMS SOS: puede editar el mensaje de ayuda.

Seleccione el objeto de SMS

Elija único o múltiples números de emergencia, SMS se enviará ayuda para llamar cuando SOS.

Tiempo de espera de llamada

Puede establecer el tiempo de espera de llamada.